

PMR10 Modulregler

Korrektur Tag- und Absenkbetrieb

Auswahl Betriebsart

Aus/Frostschutz	blau
Absenkbetrieb	orange
Tagbetrieb	orange
Automatikbetrieb	grün
Boilerbetrieb	orange
Partymodus	orange
Wartung*	rot

Abbruchtaste ohne Speichern zurück

Navigationstaste Menü nach oben

Navigationstaste Menü nach unten

Bestätigungstaste mit Speichern zurück



Für den Tag-/Absenkbetrieb zuerst den oberen Korrekturdrehknopf in eine bliebigige Richtung drehen. Dann für den Wechsel Tag-/Absenkbetrieb eine der Navigationstasten betätigen.

Mir ist zu kalt!

Oberen Korrekturdrehknopf nach rechts drehen.
Mögliche Einstellungen**:
Tagbetrieb: +0,5 bis +4,0
Absenkbetrieb: -3,5 bis 0

Mir ist zu warm!

Oberen Korrekturdrehknopf nach links drehen.
Mögliche Einstellungen**:
Tagbetrieb: -0,5 bis -4,0
Absenkbetrieb: -4,5 bis -8

Der untere Betriebsartenwahlknopf ist werkseitig auf Automatik (LED grün) gestellt. Es gelten die eingestellten Heizzeiten.

Nur Warmwasserbereitung im Sommer gewünscht?

Unteren Betriebsartenwahlknopf auf Symbol Wasserhahn (LED orange) stellen.

Durchgehender Heizbetrieb gewünscht?

Unteren Betriebsartenwahlknopf auf Symbol Sonne (LED orange) stellen.

Ich will meine Heizzeiten bzw. meine Trinkwarmwasserbereitung einstellen!

- Ist der Bildschirmschoner aktiv, drücken Sie eine der „Navigationstasten“.
- Mit den Navigationstasten die Zeile Heizkreis bzw. Speicher ansteuern.
- Heizkreis mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Mit den Navigationstasten die Zeile Heizzeiten bzw. Ladezeiträume ansteuern.
- Heizzeit bzw. Ladezeitraum mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Bei Heizzeiten (nicht Ladezeiträume!) mit der „Menü nach oben“ Taste durch die Wochentage blättern und den gewünschten Wochentag mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Bei Heizzeit und Ladezeitraum mit den Navigationstasten die Uhrzeit verändern und mit der „Bestätigungstaste“ die Uhrzeit bestätigen.

Wie viele kWh habe ich verbraucht?

Diese Angabe steht zur Verfügung, wenn eine Kommunikationsverbindung vom Wärmehähler zum PMR10 besteht.

- Ist der Bildschirmschoner aktiv, drücken Sie eine der „Navigationstasten“.
- Mit der „Menü nach oben“ Taste die Zeile Fernwärme ansteuern.
- Fernwärme mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.
- Mit der „Menü nach unten“ Taste so lange nach unten fahren, bis Zähler erscheint.
- Zähler mit der „Bestätigungstaste“ auswählen.

* Achtung! Kein Frostschutz

** Werkseinstellung Tagbetrieb: 0, Werkseinstellung Absenkbetrieb: -4